

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschartyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFR-1240-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.462	5.114	230	1.32	286	58		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-1850-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.702	13.105	230	2.01	533	103		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.060	19.088	230	1.53	618	70		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.794	7.198	230	1.15	256	49		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.139	12.563	230	1.64	378	78		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.135	12.107	230	1.64	379	77		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.593	31.635	230	2.30	569	127		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.442	24.221	230	2.08	447	109		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.259	22.646	230	1.82	385	89		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2880-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.413	39.471	230	2.04	707	106		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-1240-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.474	5.163	230	1.35	289	95		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-1850-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.715	13.175	230	2.04	536	154		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.082	19.191	230	1.56	618	111		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.824	7.230	230	1.19	253	82		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.170	12.642	230	1.69	377	122		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.155	12.159	230	1.67	380	120		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.642	31.905	230	2.37	572	186		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.468	24.266	230	2.12	451	161		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.308	23.030	230	1.89	387	139		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2880-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.453	40.048	230	2.10	713	159		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-1240-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.437	5.012	230	1.25	285	56		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-1850-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.649	12.814	230	1.85	532	91		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.017	18.875	230	1.47	613	68		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2056-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.764	7.162	230	1.10	256	49		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.119	12.507	230	1.61	375	76		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2263-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.094	11.995	230	1.58	382	74		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.550	31.394	230	2.24	568	115		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.417	24.173	230	2.04	445	103		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2071-6T-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.217	22.318	230	1.75	384	84		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018
UFR-2880-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.371	38.864	230	1.98	707	98		51.4		2.4		Siehe Anleitung		2018