

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstyp	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-12/12-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.704	0.426	230	2.09	138	84		35.7	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	70	2018
UFX-12/12-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.723	0.537	230	2.15	198	89		38.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	73	2018
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.742	0.653	230	2.20	264	94		40.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	76	2018
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.738	0.801	230	2.19	345	93		41.4	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.713	1.165	230	2.12	527	86		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.703	1.369	230	2.09	627	84		42.5	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-15/15-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.456	0.697	230	2.22	84	77		37.8	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	74	2018
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.560	0.935	230	2.38	143	89		39.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	77	2018
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.594	1.071	230	2.43	178	93		41.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.626	1.377	230	2.48	259	97		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.640	1.716	230	2.50	348	98		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.639	2.097	230	2.50	447	98		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.399	0.975	230	2.13	174	85		49.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.393	1.278	230	2.12	253	85		50.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.386	1.574	230	2.11	330	84		50.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.362	2.068	230	2.08	453	81		50.4	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.333	2.639	230	2.03	590	78		51.4	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.812	1.577	230	2.29	92	64		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.918	2.024	230	2.37	138	69		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.038	3.096	230	2.47	255	74		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.076	3.687	230	2.50	321	76		43.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.100	5.024	230	2.52	468	77		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.087	6.229	230	2.51	597	77		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.962	1.488	230	2.41	105	88		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.037	1.893	230	2.47	159	93		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.085	2.346	230	2.51	221	96		44.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.121	3.402	230	2.54	367	98		45.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.138	3.981	230	2.55	448	99		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.138	5.300	230	2.55	630	99		46.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	88	2018
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.146	6.004	230	2.56	728	100		46.4	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	89	2018
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.358	2.080	230	2.21	84	78		42.1	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.556	2.745	230	2.31	138	85		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.702	3.516	230	2.39	204	91		42.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.834	4.889	230	2.45	325	96		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.883	5.944	230	2.48	419	98		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.903	7.761	230	2.49	579	98		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	90	2018
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		6.935	2.561	230	2.38	47	78		43.7	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.243	3.133	230	2.48	75	85		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.720	4.468	230	2.65	146	96		44.6	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.078	5.993	230	2.77	235	105		45.6	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.231	6.807	230	2.82	284	109		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.537	9.570	230	2.93	456	118		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.625	10.552	230	2.96	519	120		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	89	2018
UFX-12/12-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.788	0.464	230	2.34	130	83		35.7	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	70	2018
UFX-12/12-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.815	0.585	230	2.42	189	89		38.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	73	2018
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.843	0.712	230	2.50	255	95		40.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	76	2018
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.846	0.873	230	2.51	335	96		41.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.828	1.265	230	2.46	520	92		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.821	1.484	230	2.44	621	91		42.5	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-15/15-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.583	0.776	230	2.41	77	68		37.8	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	74	2018
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.726	1.055	230	2.63	135	81		39.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	77	2018
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.779	1.214	230	2.71	170	86		41.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.847	1.574	230	2.82	252	93		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.890	1.967	230	2.88	344	98		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.909	2.403	230	2.91	445	100		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.580	1.067	230	2.41	166	86		49.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.586	1.400	230	2.42	246	87		50.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.587	1.725	230	2.42	323	87		50.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.569	2.263	230	2.39	447	85		50.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.545	2.884	230	2.36	585	82		51.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.070	1.596	230	2.50	69	55		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.231	2.085	230	2.63	110	61		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.449	3.303	230	2.80	220	69		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.529	3.989	230	2.87	285	73		43.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.624	5.546	230	2.95	433	77		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.662	6.937	230	2.98	566	78		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.246	1.590	230	2.64	93	83		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.362	2.040	230	2.73	145	89		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.442	2.546	230	2.80	206	93		44.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.522	3.734	230	2.86	352	97		45.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.553	4.385	230	2.89	433	99		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.570	5.870	230	2.90	615	100		46.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.585	6.660	230	2.92	714	101		46.4	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	89	2018
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.722	2.251	230	2.40	74	69		42.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.991	2.977	230	2.53	122	77		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.207	3.818	230	2.64	183	84		42.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.439	5.311	230	2.76	296	91		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.548	6.455	230	2.81	385	95		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.647	8.424	230	2.87	540	98		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	90	2018
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.401	2.670	230	2.54	37	64		43.7	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.795	3.299	230	2.67	60	71		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.446	4.803	230	2.89	124	84		44.6	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.962	6.563	230	3.07	206	94		45.6	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.186	7.512	230	3.15	254	99		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.675	10.764	230	3.31	423	110		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.815	11.920	230	3.36	485	113		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	89	2018
UFX-12/12-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.744	0.444	230	2.21	134	84		35.7	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	70	2018
UFX-12/12-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.767	0.559	230	2.28	194	89		38.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	73	2018
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.789	0.680	230	2.34	260	95		40.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	76	2018
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.789	0.835	230	2.34	340	94		41.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.767	1.211	230	2.28	524	89		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.758	1.422	230	2.25	624	87		42.5	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-15/15-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.518	0.735	230	2.31	81	73		37.8	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	74	2018
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.640	0.991	230	2.50	139	86		39.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	77	2018
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.683	1.137	230	2.57	175	90		41.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.731	1.468	230	2.64	256	95		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.757	1.830	230	2.68	347	98		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.764	2.234	230	2.69	447	99		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.484	1.018	230	2.26	170	86		49.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.484	1.335	230	2.26	250	86		50.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.480	1.644	230	2.26	327	85		50.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.458	2.158	230	2.22	451	83		50.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.431	2.752	230	2.18	588	80		51.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		2.938	1.592	230	2.39	81	60		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.070	2.061	230	2.50	125	65		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.233	3.204	230	2.63	240	72		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.289	3.839	230	2.67	306	75		43.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.344	5.274	230	2.72	454	78		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.354	6.558	230	2.73	585	78		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.099	1.538	230	2.52	99	86		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	75	2018
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.192	1.964	230	2.60	153	91		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.254	2.442	230	2.65	214	95		44.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.309	3.559	230	2.69	360	98		45.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.331	4.171	230	2.71	441	99		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.338	5.567	230	2.71	623	100		46.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		3.349	6.310	230	2.72	722	100		46.4	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	89	2018
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.533	2.160	230	2.30	79	74		42.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	79	2018
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.765	2.853	230	2.42	130	81		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		4.943	3.655	230	2.51	194	88		42.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.121	5.083	230	2.60	312	94		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.197	6.179	230	2.64	404	97		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		5.252	8.065	230	2.66	561	99		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	90	2018
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.165	2.618	230	2.45	42	72		43.7	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	81	2018
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		7.513	3.219	230	2.57	68	79		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	83	2018
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.070	4.636	230	2.76	136	91		44.6	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.498	6.271	230	2.91	222	101		45.6	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	84	2018
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		8.682	7.148	230	2.97	271	105		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	85	2018
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.068	10.131	230	3.11	442	115		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	87	2018
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		9.179	11.190	230	3.14	505	117		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	89	2018