

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschartyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJTXR-FE-450-1 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.109	0.690	230	1.57	230	39		44.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.306	1.061	230	1.85	315	46		45.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-2 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.457	1.405	230	2.06	389	51		46.2	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.760	2.297	230	2.49	536	61		46.2	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-1.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.517	1.011	230	1.58	268	29		45.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-2 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.756	1.440	230	1.83	342	34		46.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		2.057	2.266	230	2.14	466	40		46.1	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-4 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		2.208	2.748	230	2.30	536	42		46.7	1.6			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-3 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		2.812	1.918	230	2.02	421	47		69.8	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-4 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		3.261	2.822	230	2.34	545	58		70.6	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-5.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		3.665	3.938	230	2.63	688	69		71.4	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-7.5 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		3.983	4.919	230	2.86	812	79		73.0	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		0.944	0.661	230	1.34	218	69		44.1	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.142	1.025	230	1.62	299	84		45.1	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-2-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.302	1.365	230	1.85	367	95		46.2	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-450-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.565	2.229	230	2.22	519	115		46.2	1.7			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-1.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.323	0.976	230	1.38	254	64		45.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-2-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.540	1.394	230	1.60	328	74		46.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.844	2.205	230	1.92	448	89		46.1	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-500-4-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		1.986	2.677	230	2.07	517	95		46.7	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-3-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		2.521	1.842	230	1.81	398	88		69.8	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-4-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		2.910	2.708	230	2.09	524	105		70.6	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-5.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		3.354	3.814	230	2.41	659	125		71.4	1.8			Siehe Anleitung		2018
CJTXR-FE-630-7.5-FCA IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Entfällt		3.662	4.773	230	2.63	781	140		73.0	1.8			Siehe Anleitung		2018