

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| b) Modèle | f) Efficacité thermique du récupérateur (%) | j) Vitesse frontale au débit conceptuel | n) Efficacité statique du ventilateur selon EU 327/2011 | q) Alarme visuelle des filtres |
| c) Typologie | g) Débit nominal | k) Pression nominale externe | o1) Indice de fuites internes maximales | r) LWA rayonné |
| d) Type d'actionnement | h) Puissance d'entrée électrique effective | l) Perte de charge interne ventilateurs | o2) Indice de fuites externes maximales | |
| e) Type de récupérateur | i) SFPint | m) Perte de charge interne composants additionnels | p) Rendement énergétique des filtres | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-56-4T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.642	0.799		6.68	132			38.9		2.9				2018
HTMF-56-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.866	1.135		7.58	140			30.7		2.1				2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.866	1.207		7.58	140			28.9		0.9				2018
HTMF-56-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.205	0.513		4.90	76			25.0		0.8				2018
HTMF-63-4T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.122		7.72	179			49.5		5				2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.193		7.72	179			46.5		4.6				2018
HTMF-63-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.493		8.68	195			43.5		2.1				2018
HTMF-63-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.669		8.68	195			38.9		1.7				2018
HTMF-63-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.141		9.58	199			34.3		1.5				2018
HTMF-63-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.271		9.58	199			32.3		3.9				2018
HTMF-63-6T-0.75-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.650	0.582		5.13	94			31.1		1.9				2018
HTMF-63-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.888	0.785		4.77	101			25.0		4.1				2018
HTMF-71-4T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.485		6.88	225			49.7		0.7				2018
HTMF-71-4/8T-2-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.661		6.88	225			44.5		5				2018
HTMF-71-4T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	1.984		8.16	262			44.2		1.8				2018
HTMF-71-4/8T-3-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	2.105		8.16	262			41.6		0.5				2018
HTMF-71-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.649		9.36	257			41.9		2.3				2018
HTMF-71-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.878		9.36	257			38.5		1.9				2018
HTMF-71-6T-1-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.062	0.752		5.21	113			38.9		2.8				2018
HTMF-71-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.936	1.034		7.41	105			33.9		3				2018
HTMF-80-4T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.322		10.54	299			45.8		0.7				2018
HTMF-80-4/8T-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.610		10.54	299			42.1		4.5				2018
HTMF-80-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.927	4.418		11.78	348			44.8		4.5				2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.927	4.915		11.78	348			40.3		1.3				2018
HTMF-80-6T-1.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.762	1.336		7.48	150			40.8		1.8				2018
HTMF-80-6T-2-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.961	1.724		7.87	156			39.8		4.6				2018
HTMF-80-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.440	2.213		8.83	160			37.4		1				2018
HTMF-80-8T-1-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.046	0.958		6.06	96			34.3		2.4				2018
HTMF-90-4T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.346	4.240		9.98	367			51.9		4				2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.346	4.717		9.98	367			46.7		1.5				2018
HTMF-90-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	5.939		11.12	396			48.9		3.6				2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	6.364		11.12	396			45.7		5				2018
HTMF-90-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	7.720		12.11	423			45.9		4.6				2018

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-90-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	8.271		12.11	423			42.9	4.3					2018
HTMF-90-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.329		8.03	172			41.5	1.3					2018
HTMF-90-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.476		8.03	172			39.0	4.9					2018
HTMF-90-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.505	3.050		8.66	176			38.4	3.1					2018
HTMF-90-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.505	3.279		8.66	176			35.7	1.1					2018
HTMF-90-8T-1-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.302	0.900		5.19	101			40.2	2.1					2018
HTMF-90-8T-2-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.500	1.377		5.50	119			33.0	2					2018
HTMF-100-4T-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	5.750		9.62	427			53.6	3.6					2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	6.160		9.62	427			50.0	1.9					2018
HTMF-100-4T-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.702	7.972		11.09	418			48.7	1.1					2018
HTMF-100-4/8T-10-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.273	7.549		10.54	419			47.3	3.9					2018
HTMF-100-4T-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.081	11.822		11.57	447			44.6	1.1					2018
HTMF-100-4/8T-14-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.669	11.519		11.04	439			42.1	0.7					2018
HTMF-100-6T-3-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.467		7.91	162			45.4	1.8					2018
HTMF-100-6/12T-3-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.623		7.91	162			42.7	1.4					2018
HTMF-100-6T-4-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.529	3.443		8.32	171			44.7	4.6					2018
HTMF-100-6/12T-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.529	3.701		8.32	171			41.6	4					2018
HTMF-100-6T-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	4.509		9.27	200			39.4	1.7					2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	4.843		9.27	200			56.2	1.6					2018
HTMF-100-8T-3-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.825	2.386		6.15	154			52.5	4.5					2018
HTMF-100-8T-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.176	2.657		6.59	162			54.0	3.1					2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		11.554	12.385		9.42	536			50.0	4.6					2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.637	14.459		10.30	563			56.9	2					2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.948	16.426		4.85	1971			56.9	0.9					2018
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.279	4.300		6.75	241			53.8	2.6					2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.756	5.529		7.95	258			55.2	0.9					2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.030	7.847		9.80	278			54.9	4.6					2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.893	10.778		11.32	280			50.5	2.9					2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.451	5.901		6.07	439			55.2	1.3					2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.260	7.243		7.55	364			54.9	1.4					2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.299	10.996		10.84	318			50.5	4.2					2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		15.756	14.446		12.84	306			45.6	1.8					2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.539	3.488		6.96	156			35.1	0.8					2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.575	4.227		7.80	161			35.7	3.4					2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.706	4.639		3.02	527			36.5	3.6					2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.412	7.305		3.60	1251			54.4	3.1					2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.231	4.630		7.52	184			36.0	1.8					2018

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		10.087	5.194		8.22	182			36.5	1.8					2018
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.451	7.377		10.15	177			37.2	1.9					2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-400	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.745	11.715		5.50	1312			55.1	3.7					2018
HTMF-56-4T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.642	0.790		6.68	132			39.3	0.7					2018
HTMF-56-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.866	1.122		7.58	140			31.1	0.6					2018
HTMF-56-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.866	1.207		7.58	140			28.9	4.7					2018
HTMF-56-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.205	0.599		4.90	76			25.0	1.2					2018
HTMF-63-4T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.109		7.72	179			50.0	2.4					2018
HTMF-63-4/8T-1.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.193		7.72	179			46.5	2					2018
HTMF-63-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.458		8.68	195			44.5	0.6					2018
HTMF-63-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.547		8.68	195			41.9	2.5					2018
HTMF-63-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.116		9.58	199			34.7	0.6					2018
HTMF-63-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.271		9.58	199			32.3	4.6					2018
HTMF-63-6T-0.75-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.650	0.679		5.13	94			26.7	2.7					2018
HTMF-63-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.888	0.785		4.77	101			25.0	0.5					2018
HTMF-71-4T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.451		6.88	225			50.9	1					2018
HTMF-71-4/8T-2-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.539		6.88	225			48.0	1.4					2018
HTMF-71-4T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	1.961		8.16	262			44.7	3.5					2018
HTMF-71-4/8T-3-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	2.105		8.16	262			41.6	4.5					2018
HTMF-71-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.619		9.36	257			42.4	1					2018
HTMF-71-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.878		9.36	257			38.5	2.5					2018
HTMF-71-6T-1-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.062	0.752		5.21	113			38.9	2.9					2018
HTMF-71-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.936	1.034		7.41	105			33.9	3.8					2018
HTMF-80-4T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.285		10.54	299			46.3	4.3					2018
HTMF-80-4/8T-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.610		10.54	299			42.1	4.7					2018
HTMF-80-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.927	4.369		11.78	348			45.3	1.5					2018
HTMF-80-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.927	4.795		11.78	348			41.3	3.2					2018
HTMF-80-6T-1.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.762	1.336		7.48	150			40.8	2.5					2018
HTMF-80-6T-2-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.961	1.724		7.87	156			39.8	2.6					2018
HTMF-80-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.440	2.213		8.83	160			37.4	3.6					2018
HTMF-80-8T-1-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.046	0.945		6.06	96			34.8	1.4					2018
HTMF-90-4T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.346	4.192		9.98	367			52.5	4.1					2018
HTMF-90-4/8T-5.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.346	4.601		9.98	367			47.8	4.2					2018
HTMF-90-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	5.939		11.12	396			48.9	2.3					2018
HTMF-90-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	6.364		11.12	396			45.7	3.2					2018
HTMF-90-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	7.635		12.11	423			46.4	3.2					2018
HTMF-90-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	8.271		12.11	423			42.9	0.9					2018

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMF-90-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.329		8.03	172			41.5	4.2					2018
HTMF-90-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.680		8.03	172			36.1	4.6					2018
HTMF-90-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.505	3.050		8.66	176			38.4	1.9					2018
HTMF-90-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.505	3.593		8.66	176			32.6	4.4					2018
HTMF-90-8T-1-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.302	0.888		5.19	101			40.8	3.3					2018
HTMF-90-8T-2-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.500	1.274		5.50	119			35.7	3.7					2018
HTMF-100-4T-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	5.750		9.62	427			53.6	1.8					2018
HTMF-100-4/8T-7.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	6.160		9.62	427			50.0	2.6					2018
HTMF-100-4T-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.702	7.885		11.09	418			49.2	2.1					2018
HTMF-100-4/8T-10-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.273	7.549		10.54	419			47.3	4.4					2018
HTMF-100-4T-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.081	11.693		11.57	447			45.1	2					2018
HTMF-100-4/8T-14-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.669	11.655		11.04	439			41.6	3.9					2018
HTMF-100-6T-3-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.467		7.91	162			45.4	1.7					2018
HTMF-100-6/12T-3-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.839		7.91	162			39.5	4.6					2018
HTMF-100-6T-4-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.529	3.443		8.32	171			44.7	3.3					2018
HTMF-100-6/12T-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.529	4.056		8.32	171			37.9	0.6					2018
HTMF-100-6T-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	4.509		9.27	200			39.4	0.7					2018
HTMF-100-6/12T-5.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	5.769		9.27	200			56.2	4.7					2018
HTMF-100-8T-3-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.825	2.356		6.15	154			52.5	3.6					2018
HTMF-100-8T-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.176	2.799		6.59	162			54.0	0.9					2018
HTMF-THT-125-4T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		11.554	12.251		9.42	536			50.6	1.3					2018
HTMF-THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.637	14.303		10.30	563			57.5	2.5					2018
HTMF-THT-125-4T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.948	16.249		4.85	1971			57.5	0.6					2018
HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.279	4.300		6.75	241			53.8	1.2					2018
HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.756	5.529		7.95	258			55.2	0.7					2018
HTMF-THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.030	7.936		9.80	278			54.3	2.3					2018
HTMF-THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.893	10.778		11.32	280			50.5	0.9					2018
HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.451	5.901		6.07	439			55.2	1					2018
HTMF-THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.260	7.325		7.55	364			54.3	1.9					2018
HTMF-THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.299	10.996		10.84	318			50.5	2.3					2018
HTMF-THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		15.756	14.446		12.84	306			45.6	2.4					2018
HTMF-THT-125-8T/6-4-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.539	3.674		6.96	156			35.1	3.1					2018
HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.575	4.814		7.80	161			35.7	2.6					2018
HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.706	5.274		3.02	527			36.5	4.8					2018
HTMF-THT-125-8T/6-10-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.412	8.391		3.60	1251			54.4	0.5					2018
HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.231	5.273		7.52	184			36.0	3					2018
HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		10.087	5.906		8.22	182			36.5	4.6					2018

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
HTMF-THT-125-8T/9-10-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.451	8.474		10.15	177			37.2		1.9				2018
HTMF-THT-125-8T/9-15-F-300	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.745	12.260		5.50	1312			55.1		2.8				2018