

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| b) Modèle | f) Efficacité thermique du récupérateur (%) | j) Vitesse frontale au débit conceptuel | n) Efficacité statique du ventilateur selon EU 327/2011 | q) Alarme visuelle des filtres |
| c) Typologie | g) Débit nominal | k) Pression nominale externe | o1) Indice de fuites internes maximales | r) LWA rayonné |
| d) Type d'actionnement | h) Puissance d'entrée électrique effective | l) Perte de charge interne ventilateurs | o2) Indice de fuites externes maximales | |
| e) Type de récupérateur | i) SFPint | m) Perte de charge interne composants additionnels | p) Rendement énergétique des filtres | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMH-56-4T-1 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.642	0.799		6.68	132			39.3		4				2018
HTMH-56-4T-1.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.866	1.122		7.58	140			31.1		3.3				2018
HTMH-56-6T-0.75	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.205	0.506		4.90	76			25.0		0.8				2018
HTMH-63-4T-1.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.109		7.72	179			50.0		1				2018
HTMH-63-4/8T-1.5	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.484	1.347		7.72	179			46.5		4.3				2018
HTMH-63-4T-2 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.458		8.68	195			44.5		1.6				2018
HTMH-63-4/8T-2	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.795	1.738		8.68	195			41.9		0.5				2018
HTMH-63-4T-3 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.141		9.58	199			34.7		1.1				2018
HTMH-63-4/8T-3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.083	2.865		9.58	199			32.3		2.7				2018
HTMH-63-6T-0.75	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.650	0.574		5.13	94			26.7		1.2				2018
HTMH-63-6T-1 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		1.888	0.785		4.77	101			25.0		4.8				2018
HTMH-71-4T-2 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.451		6.88	225			50.9		1.1				2018
HTMH-71-4/8T-2	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.725	1.729		6.88	225			48.0		4.6				2018
HTMH-71-4T-3 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	1.984		8.16	262			44.7		2.2				2018
HTMH-71-4/8T-3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.230	2.655		8.16	262			41.6		1.8				2018
HTMH-71-4T-4 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.649		9.36	257			42.4		3.2				2018
HTMH-71-4/8T-4	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.708	2.989		9.36	257			38.5		2				2018
HTMH-71-6T-1 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.062	0.752		5.21	113			38.9		1.6				2018
HTMH-71-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		2.936	1.034		7.41	105			33.9		4				2018
HTMH-80-4T-4 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.322		10.54	299			46.3		2.6				2018
HTMH-80-4/8T-4	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.301	3.748		10.54	299			42.1		0.6				2018
HTMH-80-4T-5.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.927	4.418		11.78	348			45.3		4.1				2018
HTMH-80-6T-1.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.762	1.336		7.48	150			40.8		3.7				2018
HTMH-80-6T-2 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.961	1.724		7.87	156			39.8		3.6				2018
HTMH-80-6T-3 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.440	2.187		8.83	160			37.4		1.1				2018
HTMH-90-4T-5.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.346	4.240		9.98	367			52.5		3.5				2018
HTMH-90-4T-7.5 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	5.874		11.12	396			48.9		4.5				2018
HTMH-90-4/8T-7.5	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.075	6.766		11.12	396			45.7		2.3				2018
HTMH-90-4T-10 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	7.552		12.11	423			46.4		2.8				2018
HTMH-90-4/8T-9	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.701	8.578		12.11	423			39.3		3.1				2018
HTMH-90-6T-3 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.301		8.03	172			41.5		3.7				2018
HTMH-90-6/12T-3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.104	2.643		8.03	172			36.1		2.7				2018
HTMH-90-6T-4 IE3	NRVU / UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.505	3.050		8.66	176			38.4		2.3				2018

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
HTMH-90-8T-1	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.302	0.995		5.19	101			40.8	2.9					2018
HTMH-90-8T-2	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.500	1.341		5.50	119			35.7	1.9					2018
HTMH-100-4T-7.5 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	5.686		9.62	427			53.6	3					2018
HTMH-100-4/8T-7.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.552	6.550		9.62	427			42.5	3.6					2018
HTMH-100-4T-10 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.702	7.799		11.09	418			49.2	4.9					2018
HTMH-100-4/8T-9	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.273	7.829		10.54	419			39.3	2.7					2018
HTMH-100-4T-15 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.081	11.693		11.57	447			45.1	4.4					2018
HTMH-100-6T-3 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.438		7.91	162			45.4	2.4					2018
HTMH-100-6/12T-3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.210	2.800		7.91	162			39.5	0.9					2018
HTMH-100-6T-4 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.529	3.443		8.32	171			44.7	2.4					2018
HTMH-100-6T-5.5 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	4.509		9.27	200			39.4	3.6					2018
HTMH-100-6/12T-5.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.281	5.029		9.27	200			56.3	2.4					2018
HTMH-125-4T/6-15 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		11.554	12.251		9.42	536			40.0	4.3					2018
HTMH-125-4T/6-20 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.637	14.459		10.30	563			57.5	3.4					2018
HTMH-125-4T/9-20 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		5.948	16.426		4.85	1971			40.3	4.2					2018
HTMH-125-6T/6-5.5 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.279	4.300		6.75	241			53.8	4.3					2018
HTMH-125-6T/6-7.5 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.756	5.467		7.95	258			55.2	2.5					2018
HTMH-125-6T/6-10 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.030	7.936		9.80	278			54.3	3					2018
HTMH-125-6T/6-15 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.893	10.660		11.32	280			50.5	1.8					2018
HTMH-125-6T/9-7.5 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		7.451	5.835		6.07	439			56.2	2.2					2018
HTMH-125-6T/9-10 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.260	7.325		7.55	364			54.2	2.8					2018
HTMH-125-6T/9-15 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		13.299	10.876		10.84	318			50.2	1.4					2018
HTMH-125-6T/9-20 IE3	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		15.756	14.446		12.84	306			49.3	2.3					2018
HTMH-125-8T/6-4	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		8.539	3.533		6.96	156			37.1	2.2					2018
HTMH-125-8T/6-5.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.575	4.387		7.80	161			37.7	2.7					2018
HTMH-125-8T/6-7.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		3.706	4.753		3.02	527			38.5	0.5					2018
HTMH-125-8T/6-10	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		4.412	7.481		3.60	1251			57.3	4.9					2018
HTMH-125-8T/9-5.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		9.231	4.805		7.52	184			38.0	3.5					2018
HTMH-125-8T/9-7.5	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		10.087	5.323		8.22	182			38.5	1.8					2018
HTMH-125-8T/9-10	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		12.451	7.555		10.15	177			39.2	1					2018
HTMH-125-8T/9-15	NRVU/ UVU	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	Aucun		6.745	12.405		5.50	1312			58.0	2					2018